



Pokyny pro uživatele

Děkujeme vám za koupi trezoru METALSAFE. Váš trezor je připraven pro upevnění, postupujte podle informací níže. Po upevnění do podlahy, resp. do zdi prosím vložte černé zástrčky do upevňovacích děr.

Upevňovací šrouby, podložky a hmoždinky jsou součástí trezoru.

Jak upevnit váš trezor – budete potřebovat:

- 1- Elektrický vrták.
- 2- 2x vrták - 1 x 10mm & 1 x 20mm.
- 3- Imbusový klíč velikosti 10.
- 4- Papírovou lepící pásku.
- 5- Tužku.
- 6- Pravítko.

Výběr místa pro upevnění trezoru

- 1) Hledejte místo, které neomezuje přístup a pohyb dveří.
- 2) Ujistěte se, že podlaha je vodorovná.
- 3) Pro nejlepší výsledek ukotvení se doporučuje betonová podlaha.

Vrtání & šroubování

- 1) Umístěte trezor do požadované pozice. Teď s tužkou označte místo na zemi okolo trezoru. (Pokud je trezor u zdi, stačí označit pouze přední část trezoru)
- 2) Otevřete dveře trezoru.
- 3) Vyznačte pozice pro vrtání na podlaze, resp. v zádech trezoru. Použijte tužku přes otvory pro upevnění uvnitř trezoru.



- 4) Teď posuňte trezor na jednu stranu, pro přístup k označené díře na podlaze, resp. ve zdi.
- 5) Před použitím 10mm vrtáku, pomocí pravítka odměřte 110mm ze špičky vrtáku a dejte kousek lepicí pásky okolo vrtáku, pro ujištění, že se neprovrátíte příliš hluboko.
- 6) Vyvrtajte 10mm díru v podlaze, resp. ve zdi, dokud nedosáhnete hloubky 110mm, viz. označení vrtáku.
- 7) Vyměňte 10mm vrták za 20mm (také si označte 110mm od špičky) a převrtejte díry do hloubky 110mm.
- 8) Jsou 2 části šroubu
 - a) Šroub s hlavou
 - b) 70mm hmoždinka
- 9) Vezměte si šroub a hmoždinku. Hmoždinku omotejte papírovou lepicí páskou pro zabránění přístupu prachu a zbytků podlahy.
- 10) Zatlačte hmoždinku do díry v podlaze, resp. ve zdi.
- 11) Vraťte trezor zpátky do původní pozice, pomocí označení na podlaze.
- 12) Vložte šrouby skrze stěnu trezoru a pomocí Vašich prstů zašroubujte do hmoždinky, která je v podlaze, resp. ve zdi. Nyní si vezměte Imbusový klíč velikosti 10 a utáhněte je dokud je již nebudete moci utáhnout více.
- 13) Nakonec vložte černé zástrčky na šrouby v podlaze, resp. ve zdi trezoru.
- 14) Nyní je trezor připraven k používání

V případě, že si nedovedete poradit s ukotvením trezoru, obraťte se na pracovníky společnosti METALSAFE s.r.o. kteří Vám s řešením jakéhokoliv problému rádi pomůžou.

Umístění trezoru: Trezor by měl stát v suché místnosti